Обновление программного кода контроллеров М170А до версии 2.1.

Список необходимых файлов.

- инсталляционный файл программы «Терминал контроллеров М170А, версия 2.1». М170А_Setup.exe или исполняемый файл М170А.exe, версии 2.1.

Для контроллеров М170А:

- M170A_LT.rom и M170A_NT.rom, файлы нового программного обеспечения для контроллеров.

внимание:

Обновление программного обеспечения контроллеров должно выполняться при отключенной от контроллеров радиостанции. Подключение радиостанции производить только после обновления программного обеспечения на обоих контроллерах (LT и NT).

Порядок действий:

«Soft Service».

1. Установить программу «Терминал контроллеров М170А, версия 2.1» можно следующими способами:

- Запустить программу инсталляции **M170A_Setup.exe** и выполнить установку программы. (Внимание программа удаляет предыдущую версию программы, в случае необходимости сохраните ее.)

🔍 О программе

Copyright (C) 2013 OOO "ΗΠΦ ΑΤИС"

- Заменить ранее установленный исполняемый файл М170А.ехе на новый версии 2.1.

2. Запустить установленную программу М170А и проверить версию программы: «Главное меню → Справка → О программе».

«плавное меню \rightarrow Справка \rightarrow О программе».

3. В соответствии с руководством пользователя подключить контроллер к USB порту компьютеру и в случае необходимости установить драйвер

USB порта. При правильной установке драйвера,

на панели «Лог программы» отобразиться сообщение.

Лог программы	5 ×
09:48:43-> Контроллер ATIS M-170А подключен к шине USB	

4. Перевести программу в сервисный режим загрузки программного обеспечения (далее «ПО») контроллеров, выбрав в главном меню «Опции→ Сервис».
В окне выбора сервисного режима ввести сервисный код

	r
Сервисный код	Soft_Service

- - X

Терминал контроллеров системы М-170А

Версия: 2.1

Закрыть

5. Выполнить загрузку ПО контроллера, выбрав в главном меню «Задачи → Загрузить ПО» или на главной панели кнопка «Загрузка ПО».



В окне выбора файла, в зависимости от подключенного контроллера выбирается соответствующий файл (предоставленный производителем) с расширением **ROM** и выполняется загрузка файла.

Прерывание процесса загрузки не допустимо, в случае, если это по каким либо причинам произошло, необходимо повторить процесс «Загрузки ПО», но ни в коем случае не выключать контроллер. Если все же питание было снято с контроллера и контроллер после этого не включается, восстановление работы контроллера возможно, дополнительная информация предоставляется по запросу.

🕘 Открыть файл	X	🕄 Загрузить ПО
Упорядочить 🔻 Новая папка	## - 🕢 🕢	Контроллер М-170LT, загрузка ПО.
M170A_LT.rom M170A_NT.rom		64%
		Отменить
Имя файла: M170A_LT.rom	■ ПО контроллера (*.rom)	
	Открыть Отмена	

6. После завершения загрузки выключить контроллер на 10-30 секунд и затем снова его включить. Контроллер загрузится с новым программным обеспечением.

7. Перевести программу в «Пользовательский» режим выбрав в главном меню «Опции→ Пользовательский».

 Создать конфигурацию с начальными параметрами, выбрав в главном меню «Файл→Создать».
 В Окне выбора модели установить тип контроллера соответствующий подключенному к USB порту компьютера.

9. Будет создана новая конфигурация. Записать новую конфигурацию в контроллер, выбрав в главном меню «Задачи→Записать».

По завершению операции выключить контроллер на 10-30 секунд и затем снова его включить. Контроллер загрузится с начальной конфигурацией.

Обновление ПО контроллера завершено.





Корректировка уровня сигнала микрофона.

После обновления ПО контроллера M-170LT при необходимости выполнить регулировку усилителя микрофона.

- На панели Устройства—Радиостанция—Вход микрофона, использовать:
- для ослабления уровня сигнала регулятор «Микрофон» (-12..0 дБ).
- для усиления уровня сигнала регулятор «Усиление» (0..59,5 дБ).

