1. Обновление программного кода контроллеров М270А

Список необходимых файлов:

• инсталляционный файл программы «Терминал контроллеров M270A» **M270A_Setup.exe** или исполняемый файл M270A.exe. Номер версии программы должен соответствовать обновляемой версии программного кода контроллеров.

Для контроллеров M-270LT:

• M270LT.rom, файл программного кода DSP процессора.

Для контроллеров M-270NT:

- M270NT.rom, файл программного кода DSP процессора.
- M270NT.bin, файл программного кода MCU процессора.

внимание:

Обновление программного обеспечения контроллеров должно выполняться при отключенной от контроллеров радиостанции. Подключение радиостанции производить только после обновления программного обеспечения на обоих контроллерах (LT и NT).

Порядок действий по обновлению ПО:

1. Установить программу «Терминал контроллеров М270А» можно следующими способами:

• Запустить программу инсталляции **M270A_Setup.exe** и выполнить установку программы. (Внимание программа удаляет предыдущую версию программы, в случае необходимости сохраните ее.)

• Заменить ранее установленный исполняемый файл М270А.exe на новый файл.

2. Запустить установленную программу М270А и проверить версию программы через «Главное меню - Справка — О программе».

3. В соответствии с руководством пользователя подключить контроллер к USB порту компьютеру и в случае необходимости установить драйвер USB порта.

При правильной установке драйвера, на панели «Отчет программы» отобразиться сообщение о подключение контроллера.

Отчет программы	
09:59:52-> Контроллер ATIS M-2	70А подключен к шине USB

2. Обновление ПО контроллера M-270LT

2.1 В программе через главное меню «Файл-> Создать» выбрать модель контроллера M-270LT.

2.2 Перевести программу в сервисный режим

загрузки ПО контроллеров, выбрав в главном меню

В окне выбора сервисного режима ввести сервисный

2.3 Выполнить загрузку ПО контроллера, выбрав на

Прерывание процесса загрузки не допустимо, в

дереве устройств «Задачи→ Загрузить DSP ПО». В

открывшемся окне выбора файла, выбрать файл

случае, если это по каким либо причинам

произошло, необходимо повторить процесс



2.4 Записать конфигурацию контроллера с начальными установками, выбрав на дереве устройств

«Задачи -> Записать».

«Опции → Сервис».

код «Soft Service».

M270LT.rom.

«Загрузки ПО».

2.5 Выключить контроллер.

Через главное меню перевести программу в пользовательский режим

«Опции→Пользовательский».

🕘 Терминал TM-280									
Файл	Задач	ни	Панели		Оп	ции	Окно	Справка	
				l r	✓	По	льзовате	ельский	
: M-270IT	M-270IT			3	Cep	овис			

2.6 Включить контроллер, считать конфигурацию контроллера и в окне «Информация» проверить «Версия ПО: х.х».

2.7 Запрограммировать режимы работы контроллера в соответствии с руководством пользователя на данную версию ПО контроллера.

Обновление ПО контроллера M-270LT завершено.

3. Обновление ПО контроллера M-270NT

3.1 В программе через главное меню «Файл-> Создать» выбрать модель контроллера M-270NT.



3.2 Перевести программу в сервисный режим загрузки ПО контроллеров, выбрав в главном меню «Опции→ Сервис».

В окне выбора сервисного режима ввести сервисный код «Soft_Service».

3.3 Выполнить загрузку ПО DSP контроллера, выбрав на дереве устройств «Задачи→ Загрузить DSP ПО». В окне выбора файла, выбрать файл **M270NT.rom.**

Прерывание процесса загрузки не допустимо, в случае, если это по каким либо причинам произошло, необходимо повторить процесс «Загрузки ПО».

3.4 Записать конфигурацию контроллера с начальными установками, выбрав на дереве устройств «Задачи→ Записать».

3.5 Выполнить загрузку ПО МСU контроллера, выбрав на дереве устройств «Задачи→ Загрузить МСU ПО». В окне выбора файла, выбрать файл **M270NT.bin.**

Прерывание процесса загрузки не допустимо, в случае, если это по каким либо причинам произошло, необходимо повторить процесс «Загрузки ПО».

3.6 Выключить контроллер.

Через главное меню перевести программу в

пользовательский режим

«Опции → Пользовательский».

Терминал ТМ-280									
Файл	Задачи		Панели		Оп	ции	Окно	Справка	
			R		✓	По	Пользовательский		
M-270IT		_		: "	3	Cep	овис		

3.7 Включить контроллер, считать конфигурацию контроллера и в окне «Информация» проверить «Версия ПО: х.х».

3.8 Запрограммировать режимы работы контроллера в соответствии с руководством пользователя на данную версию ПО контроллера.

Обновление ПО контроллера M-270NT завершено.